

照明 DMX 配置図

下奥FC

181	182	183
-----	-----	-----

UH

#71			#72			#78			#63			#59(W)			#22		
100	106	112	102	108	114	101	107	113	105	111	117	104	110	116	103	109	115

上奥FC

180	179	178
-----	-----	-----

下FC

177
176
175

下LH

#40	#72	#59	#22
191	190	189	188

上LH

#40	#72	#59	#22
187	186	185	184

上FC

165
164
163

下FC

174
173
172

3Sus

C/L																			
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

上FC

162
161
160

2Sus

C/L																			
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79

下FC

171
170
169

2Bor下上

20	21	22	23
----	----	----	----

2Bor中

C/L			
24	25	26	27

上FC

159
158
157

1Sus

C/L																			
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59

下FC

168
167
166

1Bor下上

12	13	14	15
----	----	----	----

1Bor中

C/L			
16	17	18	19

上FC

156
155
154

下袖FC

153	152	151	150
-----	-----	-----	-----

下袖FC

153	152	151	150
-----	-----	-----	-----

ProSus

C/L											
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

上袖FC

149	148	147	146
-----	-----	-----	-----

上袖FC

149	148	147	146
-----	-----	-----	-----

下FR

上段	140
	141
	142
	143
	144
下段	145

CL

C/L															
133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118

上FR

上段	134
	135
	136
	137
	138
下段	139

客電

1・2列目	3・4列目	5・6列目	7列目	8列目
1	2	3	4	9